

SLUITWERK



De bakken in de trolleys worden achteraan vergrendeld door een centrale staaf. Maak het hangslot los, verwijder het en draai de staaf 180 graden, de bakken zijn nu los.

De bovenste bak is eveneens met een hangslot vastgemaakt om diefstal van gereedschappen uit die bak te voorkomen.



De koffers kan je nu gemakkelijk van de zijsteunen schuiven. Voor de kleinste koffers met doorzichtig deksel: hef de twee zwarte clips langs de zijkant op en schuif de koffer naar voren.

Voor de andere koffers: zelfde werkwijze maar hier hef je beide handvaten op. Om de koffers terug centraal te vergrendelen, zorg dat de koffers volledig naar achter geschoven zijn.



INKLAPPEN



Als je de trolleys in een personenauto vervoert, kan je ze gemakkelijk dicht klappen. Zowel de zijsteunen als de onderste plaat zijn inklapbaar. Om de onderste plaat terug open te klappen, trek tegelijkertijd de staaf onderaan naar boven. (zie foto)



STAPELEN

De drie trolleys zijn niet identiek. Het is dus noodzakelijk om de juiste bakken op de juiste trolley te plaatsen. Op het handvat bovenaan bij elke trolley vind je de nummers van de bakken die bij die trolley horen.



koffers 1 tem 4 Stanley



koffers 5 tem 8 Dewalt



koffers 9 tem 12 Facom